
**¡ERROR EN MEMORIA INTEGRADA! (GZ-MS250/GZ-MS240/
GZ-MS230)**

Apague esta unidad y vuelva a encenderla.

Si lo mencionado más arriba no soluciona el problema, realice una copia de seguridad de los archivos y ejecute "FORMATEAR MEM INT" del menú de ajustes de medios. (se eliminarán todos los datos).

"FORMATEAR MEM INT (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (F3)

P. 0)