
Impossible de retrouver un fichier enregistré.

Annulez les fonctions d'affichage par groupes et de recherche de date.

"Rechercher une vidéo/photo spécifique" (P. 0)

Changez le réglage dans "SUPPORT ENREG. VIDEO" ou "SUPPORT ENREG. PHOTO". (Les fichiers présents sur un autre support ne s'affichent pas.)

"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (P. 0)

"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (P. 0)

"SELEC. EMPL. VIDEO (GZ-MS210)" (P. 0)

"SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS210)" (P. 0)

Sélectionnez "LECTURE FICHER MPEG" puis recherchez la vidéo sur l'écran d'index. (Les fichiers vidéo avec des informations de gestion endommagées peuvent être lus.)

"Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses" (P. 0)