

---

**Impossible de copier vers une carte SD.**

Pour enregistrer sur la carte, il est nécessaire d'effectuer au préalable les réglages de support.

"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (P. 0 )

"SELEC. EMPL. VIDEO (GZ-MS210)" (P. 0 )

Pour utiliser des cartes qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.

"FORMATER LA CARTE SD" (P. 0 )