
ERREUR DE FORMATAGE !

Vérifiez les procédures d'opération, et essayez à nouveau.

"FORMAT. MEM. INTERNE (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (E3)

P. 0)

Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.