

---

**AUCUN FICHIER**

Modifiez le réglage dans "SUPPORT ENREG. VIDEO" ou "SUPPORT ENREG. PHOTO" et vérifiez que les fichiers ne sont pas enregistrés sur un autre support.

"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (P. 0 )

"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (P. 0 )

"SELEC. EMPL. VIDEO (GZ-MS210)" (P. 0 )

"SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS210)" (P. 0 )