Tenir cet appareil

Lorsque vous tenez l’appareil, gardez vos coudes près de vous pour éviter que la caméra ne bouge.

POINT

ATTENTION:

- Attention à ne pas faire tomber l’appareil en le transportant.
- Les tuteurs doivent faire attention lorsque l’appareil est utilisé par des enfants.

REMARQUE:

- Si la caméra bouge trop, utilisez le stabilisateur d’image numérique.

"Réduire les secousses de la caméra" (☞ P. 0)