
ERREUR DANS LA MEMOIRE INTERNE! (GZ-MS250/GZ-MS230)

Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

Si malgré cela vous ne parvenez pas à résoudre le problème, sauvegardez vos fichiers et exécutez "FORMAT. MEM. INTERNE" dans le menu des réglages de support. (Toutes les données seront supprimées.)

"FORMAT. MEM. INTERNE (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0)