

Déplacer des fichiers (GZ-MS250/GZ-MS230)

Vous pouvez déplacer des vidéos et des photos sur une autre carte SD. Les fichiers déplacés seront supprimés du support original. Le fait de déplacer les photos vers des cartes SD vous permettra de les ramener plus facilement vers une boutique pour leur impression (développement).

"Déplacer tous les fichiers" (P. 0)

"Déplacer les fichiers sélectionnés" (P. 0)