

## Menu des réglages de support

Vous pouvez configurer différents réglages pour le support d'enregistrement.

Réglage	Détails
SUPPORT ENREG. VIDEO	Règle le support d'enregistrement/lecture des vidéos. "SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( P. 0 )
SELEC. EMPL. VIDEO	Règle la fente SD d'enregistrement/lecture des vidéos. "SELEC. EMPL. VIDEO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" ( P. 0 )
SUPPORT ENREG. PHOTO	Règle le support d'enregistrement/lecture des photos. "SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( P. 0 )
SELEC. EMPL. PHOTO	Règle la fente SD d'enregistrement/lecture des photos. "SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" ( P. 0 )
FORMAT. MEM. INTERNE	Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée. "FORMAT. MEM. INTERNE (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( P. 0 )
FORMATER LA CARTE SD	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD. "FORMATER LA CARTE SD" ( P. 0 )
EFFACER MEM. INTERNE	Exécutez ce processus lorsque vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil ou le donner à une autre personne. "EFFACER MEM. INTERNE (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( P. 0 )