
Le sujet enregistré est trop sombre.

Utilisez la compensation de contre-jour lorsque le fond est lumineux et que le sujet est sombre.

"Régler la compensation de contre-jour" (P. 0)

Utilisez "TORCHE" dans le menu.

"TORCHE (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (P. 0)

Utilisez "NUIT" dans SELECTION DE SCENES.

"Sélection de scène" (P. 0)

Utilisez "LUMINOSITE" dans le menu.

"LUMINOSITE" (P. 0)

Réglez "AJUSTER LUMINOSITE" dans le menu d'installation manuelle sur le côté "+".

"Ajuster la luminosité" (P. 0)