

**Impossible d'allumer l'appareil lorsque la batterie est insérée.**

Rechargez la batterie.

"Charger la batterie" (☞ P. 0 )

Si le terminal ou la batterie de l'appareil sont sales, essuyez-les à l'aide d'un coton-tige ou d'un objet similaire.

Si vous utilisez des batteries d'autres fabricants JVC, les performances et la sécurité ne peuvent être garanties. Assurez-vous d'utiliser des batteries de JVC.