
ERREUR DE FORMATAGE !

Vérifiez les procédures d'opération, et essayez à nouveau.
"FORMAT. MEM. INTERNE (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0)
Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.