

Menu d'enregistrement (vidéo)

Vous pouvez régler divers paramètres, tels que la luminosité et la balance des blancs en fonction du sujet ou de la finalité. La qualité de l'image et l'intensité peuvent également être modifiées.

Réglage	Détails
REGLAGE MANUEL	Les réglages d'enregistrement peuvent être ajustés manuellement. <ul style="list-style-type: none"> Ces derniers s'affichent uniquement lors d'un enregistrement en mode manuel. "Enregistrement manuel" (P. 0)
TORCHE	Allumer/éteindre la lumière. "TORCHE (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (P. 0)
ENREG. EVENEMENT	Répertorie vos vidéos selon les événements (tels que "Voyages", "Sport") en enregistrant le fichier avant tout enregistrement. "Enregistrer des fichiers dans des événements avant tout enregistrement" (P. 0)
QUALITE VIDEO	Règle la qualité vidéo. "QUALITE VIDEO" (P. 0)
ZOOM	Règle le rapport de zoom maximal. "ZOOM" (P. 0)
LUMINOSITE	Éclaire automatiquement le sujet lors d'enregistrement dans des endroits sombres. "LUMINOSITE" (P. 0)
ENREG. ACCELERE	Permet de capturer les changements de scènes lentement se déroulant sur une longue période d'être montrés à l'intérieur d'un laps de temps court en prenant des clichés à certains intervalles. "Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)" (P. 0)
ENREG. AUTO	Permet le démarrage ou l'arrêt automatique de l'appareil en détectant les changements de luminosité à l'intérieur d'un cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD. "Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)" (P. 0)
COMMUT. AUTO ENR.	Bascule vers un autre support d'enregistrement afin de continuer l'enregistrement lorsqu'il n'y a plus d'espace libre sur le premier. "COMMUT. AUTO ENR." (P. 0)
CHOISIR RAPP. FORMAT	Il est possible d'effectuer un enregistrement avec un rapport hauteur/largeur de 16:9 ou 4:3. "CHOISIR RAPP. FORMAT" (P. 0)
FILTRE VENT	Réduit le bruit provoqué par le vent. "FILTRE VENT" (P. 0)