
No se puede introducir la tarjeta SD.

Asegúrese de no introducir la tarjeta en la dirección equivocada.

"Introducción de una tarjeta SD (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0)