

SEL. RANURA DE VÍDEO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos.

| Ajuste | Detalles |
|----------|---|
| RANURA A | Graba vídeos a la tarjetas SD en la ranura A. |
| RANURA B | Graba vídeos a la tarjetas SD en la ranura B. |

Visualización de la opción

1 Presione  para ver el menú.



2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione .



3 Seleccione "SEL. RANURA DE VÍDEO" y presione .

