

Reducción de la vibración de la cámara

Si se enciende el DIS, se reduce la vibración de la cámara durante una grabación.



- El ajuste del DIS varía con cada pulsación.

Visualización	Ajuste
 (estabilizador de imágenes 1)	Activa el estabilizador de imágenes.
 (estabilizador de imágenes 2)	Reduce la vibración de la cámara más eficazmente si se filman escenas brillantes en el terminal del gran angular. *Solo en el terminal del gran angular (aprox. 5x)
 (OFF)	Desactiva el estabilizador de imágenes.

NOTA:

- Se recomienda desactivar este modo cuando utilice un trípode y grabe un sujeto con un poco de movimiento.
- Puede resultar imposible efectuar una estabilización completa si la vibración de la cámara es excesiva.
- Este ajuste es eficaz solo para la grabación de vídeos.