
La grabación no puede realizarse.

Compruebe el interruptor .

"Interior" ( P. 0)

Ajuste el modo grabación con el botón  (reproducción).

"Interior" ( P. 0)