

## Menú de ajustes de medios

Puede realizar diversos ajustes para los medios de grabación.

Ajuste	Detalles
SOPORTE GRAB. VÍDEO	Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos. "SOPORTE GRAB. VÍDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0 )
SEL. RANURA DE VÍDEO	Ajusta la ranura SD de grabación y reproducción de los vídeos. "SEL. RANURA DE VÍDEO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (P. 0 )
SOPORTE GRAB. FOTO	Ajusta los medios de grabación y reproducción de imágenes fijas. "SOPORTE GRAB. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0 )
SEL. RANURA IMAGEN	Ajusta la ranura SD de grabación y reproducción de imágenes fijas. "SEL. RANURA IMAGEN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (P. 0 )
FORMATEAR MEM INT	Elimina todos los archivos de la memoria integrada. "FORMATEAR MEM INT (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0 )
FORMATEAR TARJETA SD	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD. "FORMATEAR TARJETA SD" (P. 0 )
BORAR MEM INTEGRADA	Ejecute este proceso si se va a deshacer de esta unidad o si se la da a otra persona. "BORAR MEM INTEGRADA (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0 )