

## BOTÓN GRABAR

Muestra el botón "GRABACIÓN" del monitor LCD y permite su utilización como el botón de INICIO/DETENCIÓN.

| Ajuste | Detalles                              |
|--------|---------------------------------------|
| OFF    | No hay visualización.                 |
| ON     | Muestra el botón REC del monitor LCD. |

## Visualización de la opción

1 Presione **MENU** para ver el menú.



2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione **OK**.



3 Seleccione "BOTÓN GRABAR" y presione **OK**.

