

**SEL. RANURA IMAGEN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)**

Ajusta los medios de grabación y reproducción de imágenes fijas.

Ajuste	Detalles
RANURA A	Graba imágenes fijas a la tarjetas SD en la ranura A.
RANURA B	Graba imágenes fijas a la tarjetas SD en la ranura B.

**Visualización de la opción**

1 Presione  para ver el menú.



2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione .



3 Seleccione "SEL. RANURA IMAGEN" y presione .

