

Nº DE CARPETAS EXCESIVO

- ① Mueva los archivos o carpetas a un PC u otro dispositivo (realice una copia de seguridad de los archivos).
- ② Seleccione “ARCHIVO Y N° GESTIÓN” de “FORMATEAR MEM INT” (GZ-MS250/GZ-MS230) o “FORMATEAR TARJETA SD” (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210) del menú de ajustes de medios. (se eliminarán todos los datos en la memoria integrada o tarjeta SD).