
¡ERROR DE FORMATEO!

Compruebe el procedimiento de funcionamiento y realícelo una vez más.
"FORMATEAR MEM INT (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0)
Apague esta unidad y vuelva a encenderla.