

Las imágenes se proyectan verticalmente en el televisor.

Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú de ajustes de conexión en "4:3".

"SALIDA DE VÍDEO" (P. 0)

Ajuste las pantallas del televisor según corresponda.