
NO HAY ARCHIVOS

Cambie el ajuste en "SOPORTE GRAB. VÍDEO" o "SOPORTE GRAB. FOTO" y compruebe que los archivos no se graben en otros medios.
"SOPORTE GRAB. VÍDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0)
"SOPORTE GRAB. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0)