

Ongewenste bestanden wissen

Wis ongewenste video's en stilstaande beelden als er niet veel ruimte meer beschikbaar is op het opnamemedium.

Het vermogen van het opnamemedium wordt hersteld na het wissen van de bestanden.

"Het bestand dat op het scherm staat wissen" (pag. 0)

"De geselecteerde bestanden wissen" (pag. 0)

"Alle bestanden wissen" (pag. 0)

OPMERKING:

- Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld.
- Als er bestanden worden gewist in een afspeellijst, wordt de afspeellijst gewijzigd.
- Bestanden die zijn beveiligd kunnen niet worden gewist.
Hef de beveiliging op alvorens het bestand te wissen.

"Bestanden beveiligen" (pag. 0)

- Zorg dat u een back-up maakt van belangrijke bestanden op een PC.

"Een backup maken van alle bestanden" (pag. 0)