

## Menu Basisinstellingen

U kunt verschillende camera-instellingen aanpassen, zoals bedieningsgeluid enz.

| Instelling           | Nadere bijzonderheden                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMO                 | Introduceert de speciale functies van dit apparaat in overzichtsvorm.<br>"DEMO" ( pag. 0 )                                                                        |
| AUTOM. UITSCHAKELLEN | Als deze functie is ingesteld, wordt de situatie vermeden waarin u vergeet de camcorder uit te schakelen.<br>"AUTOM. UITSCHAKELLEN" ( pag. 0 )                    |
| BEDIENINGSGELUID     | Schakelt het bedieningsgeluid in of uit.<br>"BEDIENINGSGELUID" ( pag. 0 )                                                                                         |
| KNOP OPNEMEN         | Geeft de REC-knop weer op het LCD-scherm en maakt het gebruik ervan mogelijk als START/STOP-knop.<br>"KNOP OPNEMEN" ( pag. 0 )                                    |
| SNELLE HERSTART      | Vermindert het energieverbruik tot 1/3 van het verbruik tijdens het opnemen binnen 5 minuten nadat het LCD-scherm wordt gesloten.<br>"SNELLE HERSTART" ( pag. 0 ) |
| UPDATEN              | Werkt de functies van dit apparaat bij tot de laatste versie.<br>"UPDATEN" ( pag. 0 )                                                                             |
| FABRIEKINSTELLING    | Zet alle instellingen terug naar de standaardwaarde.<br>"FABRIEKINSTELLING" ( pag. 0 )                                                                            |