
FOUT IN INTERN GEHEUGEN! (GZ-MS250/GZ-MS230)

Schakel dit apparaat uit en en schakel deze terug in.

Als de bovenstaande procedure geen oplossing biedt voor het probleem, maak dan een backup van uw bestanden en voer "FORMAT INTERN GEH." uit in het menu media settings (mediuminstellingen). (Alle gegevens worden gewist.)

"FORMAT INTERN GEH. (GZ-MS250/GZ-MS230)" (pag. 0)