
KAN OP DIT MOMENT NIET MEER FOTO'S NEMEN

Stop de video-opname voor u stilstaande beelden opneemt. (als de SD-kaart wordt verwijderd en geplaatst tijdens de video-opname, kunnen er geen stilstaande beelden worden opgenomen.)

Zet "VIDEOKWALITEIT" in het menu op een andere instelling dan "ECONOMY". (Het gelijktijdig opnemen van stilstaande beelden is niet mogelijk als de instelling "ECONOMY" is geselecteerd.)

"VIDEOKWALITEIT" (pag. 0)