

Menu Mediuminstellingen

U kunt verschillende instellingen regelen voor het opnamemedium.

Instelling	Nadere bijzonderheden
OPN. MEDIA V. VIDEO	Stelt het medium voor het opnemen/afspelen van video's in. "OPN. MEDIA V. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (pag. 0)
VIDEOSLOT SELECTEREN	Stelt het SD-slot voor het opnemen/afspelen van video's in. "VIDEOSLOT SELECTEREN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (pag. 0)
OPN. MEDIA V. FOTO	Stelt het medium voor het opnemen/afspelen van stilstaande beelden in. "OPN. MEDIA V. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (pag. 0)
BEELDSLOT SELECTEREN	Stelt het SD-slot voor het opnemen/afspelen van stilstaande beelden in. "BEELDSLOT SELECTEREN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (pag. 0)
FORMAT INTERN GEH.	Wist alle bestanden in het interne geheugen. "FORMAT INTERN GEH. (GZ-MS250/GZ-MS230)" (pag. 0)
SD-KAART FORMATTEREN	Wist alle bestanden op de SD-kaart. "SD-KAART FORMATTEREN" (pag. 0)
WISSEN INTERN GEH.	Volg deze procedure als u dit apparaat weggooit of doorgeeft aan iemand anders. "WISSEN INTERN GEH. (GZ-MS250/GZ-MS230)" (pag. 0)