
TEVEEL MAPPEN

- ① Verplaats de bestanden of mappen naar een pc of een ander apparaat. (Maak een backup van uw bestanden.)
- ② Selecteer "BESTAND+MANAGEMENTNR" in "FORMAT INTERN GEH." (GZ-MS250/GZ-MS230) of "SD-KAART FORMATTEREN" (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210) van het menu mediuminstellingen. (Alle gegevens in het interne geheugen of op de SD-kaart worden gewist.)