

Menu Opnemen (Video)

U kunt, voor een specifiek onderwerp of doel, verschillende instellingen aanpassen, zoals de helderheid en de witbalans. U kunt ook instellingen zoals de beeldkwaliteit en gain omhoog wijzigen.

Instelling	Nadere bijzonderheden
HANDMATIGE INST.	De opname-instellingen kunnen handmatig worden aangepast. • Deze worden alleen weergegeven wanneer u opneemt in de handmatige stand. "Handmatig opnemen" (pag. 0)
LICHT	Schakelt de lamp in/uit. "LICHT (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (pag. 0)
GEBEURT. REGIS- TREREN	Brengt uw video's onder in categorieën van gebeurtenissen (zoals "Reizen", "Atletiekontmoeting") door het bestand vóór de opname te registreren. "Vóór de opname bestanden bij gebeurtenissen registreren" (pag. 0)
VIDEOKWALITEIT	Stelt de videokwaliteit in. "VIDEOKWALITEIT" (pag. 0)
ZOOMEN	Stelt de maximale zoomverhouding in. "ZOOMEN" (pag. 0)
OPHELDEREN	Brengt het onderwerp helderder in beeld bij opnamen op donkere plaatsen. "OPHELDEREN" (pag. 0)
TIMELAPSE OPNAME	Hiermee kunnen de veranderingen in een scène die zich langzaam voordoen over een lange periode worden weergegeven in een korte periode door op bepaalde intervallen beelden ervan te gebruiken. "Met tussenpozen opnemen (TIMELAPSE OPNAME)" (pag. 0)
AUTO OPNAME	Hiermee kan het apparaat de opname automatisch starten of stoppen door de detectie van de veranderingen in de helderheid in het rode frame dat wordt weergegeven op het LCD-beeldscherm. "Automatisch opnemen bij detectie van bewegingen (AUTO OPNAME)" (pag. 0)
AUTO OMSCH. OPN. MED.	Schakelt over naar een ander opnamemedium om verder op te nemen wanneer de resterende ruimte op het huidige opnamemedium is opgebruikt. "AUTO OMSCH. OPN. MED." (pag. 0)
BEELDVERH.SELE- TEREN	Er kunnen opnamen worden gemaakt in opnameformaat 16:9 of 4:3. "BEELDVERH.SELECTEREN" (pag. 0)
WINDFILTER	Onderdrukt windruis. "WINDFILTER" (pag. 0)