

ОШИБКА ВСТРОЕННОЙ ПАМЯТИ! (GZ-MS250/GZ-MS230)

Выключите аппарат, а затем снова включите ее.

Если вышеуказанные действия не помогают разрешить проблему, произведите резервное копирование файлов и проведите „ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ.“ в меню настроек носителя. (Все данные будут удалены.)