
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ СНИМКОВ

Остановите видеосъемку перед фотографированием. (Если SD-карта вынимается и вставляется во время видеосъемки, фотографии не могут быть записаны.)

Установите „КАЧЕСТВО ВИДЕО“ в меню на настройку, отличную от „ЭКОНОМИЧНЫЙ“. (Одновременное фотографирование недоступно на настройке „ЭКОНОМИЧНЫЙ“.)