

Меню настроек носителя

Вы можете осуществить различные настройки для носителя записи.

Настройка	Подробные сведения
НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО	Устанавливает носитель записи/воспроизведения для видео.
ВЫБОР СЛОТА ВИДЕО	Устанавливает SD-разъем записи/воспроизведения для видео.
НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО	Устанавливает носитель записи/воспроизведения для фото.
ВЫБОР СЛОТА ИЗОБР.	Устанавливает SD-разъем записи/воспроизведения для фото.
ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ.	Удаляет все файлы на встроенной памяти.
ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ	Удаляет все файлы на SD-карте.
УД. ДАН. ВСТР. ПАМ.	Выполните эту процедуру, если вы хотите избавиться от этой аппарат или отдать ее кому-либо.