Дополнительные аксессуары

Используя дополнительный аккумуляторный блок, вы можете снимать на протяжении более длительного времени.

Название изделия	Описание	
Аккумуляторный блок • BN-VG107E • BN-VG114E • BN-VG121E	• Обеспечивает более продолжительное время съемки, чем аккумуляторный блок, прилагающийся к аппарате. Он также может быть использован в качестве запасного аккумуляторного блока.	
Зарядное устройство • AA-VG1	• Позволяет зарядку аккумуляторного блока без использования аппарат.	

ПРИМЕЧАНИЕ:-

- Дополнительные сведения см. в каталоге.
- BN-VG107E это такой же аккумуляторный блок, который прилагается к аппарате.
- Копирование файлов путем подключения данного аппарата к записывающему устройству DVD не поддерживается.

Приблизительное время записи (с использованием батареи)

Аккумуляторный блок	Фактическое время записи	Время непрерывной записи
BN-VG107E (прилагается)	50 мин	1 ч 30 мин
BN-VG114E	1 ч 40 мин	3 ч 5 мин
BN-VG121E	2 ч 35 мин	4 ч 40 мин

- Вышеуказанные величины действительны при "ПОДСВЕТКА", установленной на "ВЫКЛ", и "РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ", установленной на "СТАНДАРТ".
- При трансфокации или в случае многократных остановок фактическое время записи может быть меньше.
 (Рекомендуется иметь в запасе аккумуляторные блоки на период времени, в три раза превышающий предполагаемое время записи.)
- По истечении срока службы батареи время записи становится еще меньше, даже если аккумуляторный блок полностью заряжен. (Замените аккумуляторный блок на новый.)