
ОШИБКА УДАЛЕНИЯ ДАННЫХ (GZ-MS250/GZ-MS230)

Проверьте процедуру и выполните действия еще раз.
Выключите аппарат, а затем снова включите ее.