

ПРЕВЫШЕН ПРЕДЕЛ КОЛИЧЕСТВА ФАЙЛОВ

- ① Переместите файлы или папки на компьютер или другое устройство. (Сделайте резервную копию файлов.)
- ② Выберите „№ ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ“ в „ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ.“ (GZ-MS250/GZ-MS230) или в „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210 меню настроек носителя. (Все данные на встроенной памяти и на SD-карте будут удалены.)