
SD-korttia ei voi asettaa paikalleen.

Varmista, ettet aseta korttia väärin päin.

"SD-kortin (GZ-MS250/GZ-MS230) liittäminen" (S. 0)