
Sama kuva pysyy kauan näytöllä.

Aseta SD-kortti uudelleen. (Jos SD-kortti on vioittunut, datan luvussa ilmenee häiriöitä. Laite pyrkii toistamaan niin suuren osan kuin mahdollista, mutta lopettaa, jos ongelma jatkuu.)

Suorita "FORMAT SD CARD" media-asetusvalikossa. (Kaikki data poistetaan.)

"SD-KORTIN ALUSTUS" ( S. 0)