

Järjestelmävaatimusten varmistaminen (ohjeellinen)

Paina "Käynnistä"-valikosta hiiren oikealla painikkeella "Tietokone" (tai "Oma tietokone") ja valitse "Ominaisuudet" tarkastaaksesi seuraavat kohdat.

Windows Vista/Windows 7

- Katso käyttöohjeet Yksityiskohtainen käyttöoppaassa olevasta piirroksesta.

Windows XP

- Katso käyttöohjeet Yksityiskohtainen käyttöoppaassa olevasta piirroksesta.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS	Windows Vista Home Basic tai Home Premium (vain esiasennetut versiot)Windows 7 Home Premium(vain esiasennetut versiot) Service Pack 2 32/64-bittinen	Windows XP Home Edition tai Professional (vain esiasennetut versiot)Service Pack 3
Proessori	Intel Core Duo -proessori 1,5 GHz tai no- peampi Intel Pentium 4 -proessori 1,6 GHz tai no- peampi Intel Pentium M -proessori 1,4 GHz tai no- peampi	Intel Core Duo -proessori 1,5 GHz tai no- peampi Intel Pentium 4 -proessori 1,6 GHz tai no- peampi Intel Pentium M -proessori 1,4 GHz tai no- peampi
RAM-muisti	Vähintään 1 Gt (1 024 Mt)	Vähintään 512 Mt

HUOMAUTUS:

- Mukana toimitetun ohjelmiston toimintoja ei voida taata, mikäli tietokone ei täytä yllä mainittuja järjestelmävaatimuksia.
- Kysy lisätietoja tietokoneesi valmistajalta.