

Media-asetusten valikko

Voit tehdä erilaisia asetuksia tallennusvälineelle.

Asetus	Tiedot
REC MEDIA FOR VIDEO	Asettaa tallennus/toistovälineen videoille. "TALLENNUSVÄLINE VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)
VIDEO SLOT SELECTION	Asettaa tallennus/toistovälineen SD-korttipaikan videoille. "VIDEOKORTTIPAIKAN VALINTA (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)
REC MEDIA FOR IMAGE	Asettaa tallennus/toistovälineen yksittäiskuville. "TALLENNUSVÄLINE KUVA (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)
IMAGE SLOT SELECTION	Asettaa tallennus/toistovälineen SD-korttipaikan yksittäiskuville. "KUVAKORTTIPAIKAN VALINTA (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)
FORMAT BUILT-IN MEM.	Poistaa kaikki tiedostot sisäänrakennetusta muistista. "FORMATOI SIS.RAK. MUISTI (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)
FORMAT SD CARD	Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta. "SD-KORTIN ALUSTUS" (S. 0)
ERASE ALL DATA	Suorita tämä prosessi hävittäessäsi tämän laitteen tai kun annat sen toiselle henkilölle. "POISTA KAIKKI DATA (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)