

KANSIOIDEN MÄÄRÄ YLITTYNYT

- ① Siirrä tiedostot tai kansiot PC:lle tai muulle laitteelle. (Varmuuskopioi tiedostosi.)
- ② Valitse "FILE + MANAGEMENT NO" kohdassa "FORMAT BUILT-IN MEM." (GZ-MS250/GZ-MS230) tai "FORMAT SD CARD" (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210) media-asetusvalikossa. (Kaikki sisäänrakennetun muistin tai SD-kortin data poistetaan.)