

DATAN POISTOVIRHE (GZ-MS250/GZ-MS230)

Tarkista käyttömenetelmä ja suorita uudelleen.

"POISTA KAIKKI DATA (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( S. 0)

Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.