

FORMATOINTIVIRHE!

Tarkista käyttömenetelmä ja suorita uudelleen.

"FORMATOI SIS.RAK. MUISTI (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( S. 0)

Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.