
EI TIEDOSTOJA

Vaihda asetusta kohdassa "REC MEDIA FOR VIDEO" tai "REC MEDIA FOR IMAGE", ja tarkista, että tiedostoja ei ole tallennettu toiselle väli-

neelle.

"TALLENNUSVÄLINE VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (📷 S. 0)

"TALLENNUSVÄLINE KUVA (GZ-MS250/GZ-MS230)" (📷 S. 0)