
Kan ikke sett i SD-kortet.

Pass på at du ikke setter kort i feil vei.

"Sette i et SD-kort (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)