

Opptaksmeny (stillbilde)

Du kan justere ulike innstillinger som lysstyrke og hvitbalanse, etter motiv eller hensikt. Du kan også endre innstillinger som bildekvalitet og forsterkning.

Innstilling	Detaljer
MANUAL SETTING	Opptaksinnstillinger kan justeres manuelt. De vises kun ved opptak i manuell modus. "Manuelt opptak" (S. 0)
LIGHT	Slår lyset på/av. "LYS (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (S. 0)
SELF-TIMER	Bruk dette når du tar et gruppefoto. "SELVUTLØSER" (S. 0)
SHUTTER MODE	Innstillingene for kontinuerlig opptak kan justeres. "LUKKERMODUS" (S. 0)
IMAGE QUALITY	Stiller inn bildekvaliteten. "BILDEKVALITET" (S. 0)
GAIN UP	Får motivet til å se lyst ut ved opptak på mørke steder. "FORSTERKNING OPP" (S. 0)
AUTO REC	Aktiverer enheten til å ta opp stillbilder automatisk ved å føle endringene i lysstyrke innenfor den røde rammen som vises på LCD-skjermen. "Automatisk opptak med bevegelsessensor (AUTOOPPTAK)" (S. 0)