
Kan ikke finne et filopptak.

Avbryte gruppevisning og datasøk.

"Søke på bestemt video/stillbilde" (S. 0)

Endre innstillingen i "REC MEDIA FOR VIDEO" eller "REC MEDIA FOR IMAGE". (Filer på andre media vises ikke.)

"OPPTAKSMEDIUM FOR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

"OPPTAKSMEDIUM FOR BILDER (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

Velg "PLAYBACK MPG FILE" og søk etter video på indeksskjermen.

(Videofiler som har skadet styringsinformasjon kan spilles av.)

"Avspilling av video med defekt styringsinformasjon" (S. 0)