
Det samme bildet vises i lang tid.

Skifte ut SD-kortet. (Hvis SD-kortet er skadet, kan det oppstå vanskeligheter med å lese data. Denne enheten vil prøve å spille av så mye som mulig, men den vil stoppe til slutt hvis forholdet vedvarer.)

Utfør "FORMAT SD CARD" i mediainnstillingsmenyen. (Alle data vil bli slettet.)

"FORMATER SD-KORT" ( S. 0)