

Verifisering av systemkrav (retningslinje)

Høyreklikk på "Computer" (eller "Den här datorn") i "Start" menyen og velg "Properties" for å kontrollere følgende punkt.

Windows Vista/Windows 7

- Se bruksinstruksjoner som du finner i animasjonen på den Detaljert brukerhåndbok.

Windows XP

- Se bruksinstruksjoner som du finner i animasjonen på den Detaljert brukerhåndbok.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS	Windows Vista Home Basic eller Home Premium (Kun forhåndsinstallerte versjoner)Win- dows 7 Home Premium(Kun forhåndssinstallerte versjoner) Service Pack 2 32/64-bit	Windows XP Home Edition eller Professional (Kun forhåndsinstallerte versjoner)Service Pack 3
Proseszor	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz eller høyere Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz eller høyere Intel Pentium M CPU 1,4 GHz eller høyere	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz eller høyere Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz eller høyere Intel Pentium M CPU 1,4 GHz eller høyere
RAM	Minimum 1 GB (1 024 MB)	Minimum 512 MB

NB!:

- Hvis PC-en ikke oppfyller systemkravene ovenfor, garanteres det ikke at den medfølgende programvaren virker.
- For ytterligere informasjon, kontakt produsenten av PC-en.